

		FUNKCJA					
	Złączki standardowe (str. 14)	Jednotorowe – 1 wejście/1 wyjście					
		Jednotorowe – 2 wejścia/2 wyjścia					
		Dwutorowe – dwupiętrowe					
		Trzytorowe – trzypiętrowe					
	Dla przewodów ochronnych (str. 14)	Jednotorowe – 1 wejście/1 wyjście – podstawa metalowa					
		Jednotorowe – 1 wejście/1 wyjście – podstawa izolacyjna ⁽¹⁾					
		Jednotorowe – 2 wejścia/2 wyjścia – podstawa metalowa					
	Złączki rozłączalne (str. 15)	Jednotorowe	Otwarte (do wyposażenia) Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20, z dźwignią Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20, z dźwignią i z sygnalizacją stanu bezpiecznika Do rozłączania przewodu neutralnego, z dźwignią Do obwodów standardowych <table border="1"> <tr><td>Z dźwignią</td></tr> <tr><td>Z minidźwignią</td></tr> </table> Do wydzielenia obwodów <table border="1"> <tr><td>Z dźwignią</td></tr> <tr><td>Z minidźwignią</td></tr> </table> Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20, z gniazdem	Z dźwignią	Z minidźwignią	Z dźwignią	Z minidźwignią
		Z dźwignią					
		Z minidźwignią					
		Z dźwignią					
		Z minidźwignią					
		Jednotorowe	Modułowe Z diodą, typ diody 1N 4007				
		Dwutorowe, dwupiętrowe	Z diodą, typ diody 1N 4007 Z diodą sygnalizacyjną LED				
Trzytorowe, trzypiętrowe	Do zasilaczy Do elementów wykonawczych						
Złączki PNE (str. 14)	Faza/neutralny/ochronny						
Złączki pomiarowe (str. 15)	Jednotorowe	Rozłączalne do obwodów pomiarowych					

(1) Można je stosować do przewodów ochronnych w rozdzielnicach II klasy ochronności.
 (2) Sygnalizator przepalenia wkładki bezp. 12/24/48 V~/~, nr ref. 0375 24, lub 110/250 V~/~, nr ref. 0375 25.
 (3) Lub blokada końcowa nr ref. 0375 10.

(4) Górne piętro.
 (5) Tylko dolne piętro.
 (6) Dolne i środkowe piętro.

Stara seria złączek dostępna do wyczerpania zapasów magazynowych

ZŁĄCZKI				IZOLACJA		ŁĄCZENIE					BEZPIECZENSTWO		POMIAR	DODATKOWE ELEMENTY
Przekrój znamionowy (mm ²)	Szer. (mm)	Kolor	Nr referencyjny	Oslona końcowa	Przegroda izolacyjna	Mostek do łącz. 2 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 3 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 10 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 12 złączek, auto. front	Mostek do łącz. 12 złączek, front	Oslona czoł. dla 1 złączki	Oslona czoł. przystos. do cięcia	Gniazdo testu	
2,5	5		0371 60	0375 50 ⁽³⁾	0375 60	0375 02		0375 01			0375 65	0375 68	0375 27	
			0371 00											
			0371 20											
			0371 30											
4	6		0371 61	0375 50 ⁽³⁾	0375 60	0375 05		0375 04			0375 65	0375 68	0375 27	
			0371 01											
			0371 21											
			0371 31											
6	8		0371 62	0375 50 ⁽³⁾	0375 60	0375 08	0375 07				0375 66	0375 68	0375 27	
			0371 02											
10	10		0371 63	0375 50 ⁽³⁾	0375 60					0375 40	0375 66	0375 68	0375 75	
			0371 03											
16	12		0371 64	0375 51	0375 61					0375 42	0375 67	0375 69	0375 76	
			0371 04											
35	15		0371 65	0375 51	0375 61					0375 44	0375 67	0375 69	0375 76	
			0371 05											
70	22		0371 66	wbudowana										
4	6		0371 69	0375 52	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27	
			0371 09											
2,5	5		0371 67	0375 53	0375 63	0375 02		0375 01					0375 27 ⁽⁴⁾	
			0371 07											
4	6		0371 68	0375 53	0375 63	0375 05		0375 04					0375 27 ⁽⁴⁾	
			0371 08											
2,5	5		0371 51	0375 54	0375 54	0375 02 ⁽⁴⁾		0375 01 ⁽⁴⁾	0375 46	0375 47			0375 27 ⁽⁴⁾	
2,5	5		0371 70	0375 50 ⁽³⁾										
4	6		0371 71											
6	8		0371 72											
10	10		0371 73											
16	12		0371 74											
35	15		0371 75											
35	15		0371 76											
4	6		0371 77	0375 50	0375 60	0375 05		0375 04			0375 65	0375 68		
6	8		0371 78	0375 50	0375 60	0375 08	0375 07				0375 66	0375 68		
4	6		0371 79	0375 52										
2,5	6		0371 80	0375 55	0375 62	0375 05		0375 04					0375 27	
			0371 81											
			0371 81 + 0375 24/25 ⁽²⁾											
			0371 82											
			0371 83											
			0371 84											
			0371 85											
	0371 86													
10	12		0371 87	0375 56									0375 27	
2,5	5		0371 53	0375 55		0375 02		0375 01					0375 27	
			0371 54											
4	6		0371 55	0375 53	0375 63	0375 05		0375 04					0375 27 ⁽⁴⁾	
			0371 56											
2,5	5		0371 51	0375 54	0375 54	0375 02 ⁽⁴⁾		0375 01 ⁽⁴⁾	0375 46	0375 47			0375 27 ⁽⁴⁾	
			0371 52											
4	8		0371 92	0375 57									0375 77	